

■ MONTAŻ OKŁADZIN KĄTOWYCH NA BIEGU

- Najpierw należy zamocować dolny spocznik, potem okładzinę, a na końcu górny spocznik lub posadzkę.
- Wykonać fugowanie za pomocą elastycznego wypełnienia.
- Szczeliny między biegiem a okładzinami zamknąć zaprawą murarską lub tynkarską.
- Krawędzie biegu można otynkować lub wykończyć w sposób przewidziany projektem.
- W przypadku montażu schodów zewnętrznych należy zachować odpowiedni spadek, umożliwiający odprowadzenie wody.
- Szczelinę poziomą między okładzinami wypełnić fugą silikonową o dużej elastyczności.

